


CONSUMER ELECTRONICS

PHILIPS





 -	
 COLOUR TELEVISION	
FARBFERNSEHER	
TÉLÉVISEUR COULEUR	
KLEURENTELEVISIE	
TELEVISIORE A COLORI	-
 TELEVISOR EN COLOR	
 TELEVISÃO A CORES	
 ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ	

No. TV st	ation/device	No. TV stat	ion/device	No. TV station	on/device
0		20		40	
1		21		41	
2		22		42	
3		23		43	
4		24		44	
5		25		45	
6		26		46	
7		2 7		47	
8		<u></u>		48	
9		29		49	
10		30		50	
11		31		51	
12		32		52	
13	1.	33		53	
14		34		54	
15		35		55	
16				<u>56</u>	
17				<u>57</u>	
18		38		<u>57</u>	
19		<u>38</u>		<u>50</u> 59	
19				39	
Table of T	V system frequencies				
VHF BAN		VHF BAND	113 *	UHF BAND	
Channel	· ·				Everyones (MILL)
	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	<u>Channel</u>	Frequency (MHz)
<u>A</u>	45.75	<u>E8</u>	196.25	<u>28</u>	527.25
E2	48.25	G	199.25	29	535.25
2A	49.75	8	200.00	30	543.25
<u>B</u>	53.75	<u> </u>	200.75	31	551.25
E3	55.25	<u>G</u>	201.25	32	559.25
2	55.75	E9	203.25	33	567.25
3 C	60.50	H	207.25	34	575.25
<u>C</u>	61.75	<u> </u>	208.00	35	583.25
E4	62.25	E10	210.25	36	591.25
4	63.75	J	212.75	37	599.25
С	82.25	[215.25	38	607.25
		10	216.00	39	615.25
VHF BANI	D III *	E11	217.25	40	623.25
Channel	Frequency (MHz)	J	223.25	41	631.25
S1	105.25	E12	224.25	42	639.25
S2	112.25	K	224.75	43	647.25
В	116.75	S11	231.25	44	655.25
S3	119.25	_ <u>_</u>	236.75	45	663.25
S4	126.25	S12	238.25	46	671.25
C	128.75	S13	245.25	47	679.25
S5	133.25	M	248.25	48	687.25
S6	140.25	S14	252.25		695.25
D	140.75	S15	259.25	50	703.25
<u>S7</u>	147.25	<u>013</u>	260.75		711.25
E	152.75	S16	266.25	52	719.25
<u>S8</u>	154.25	0 0	272.75	53	727.25
S9	161.25	S17	273.25	<u>55</u>	735.25
F		S17	280.25	— 55	743.25
	164.75	<u>518</u> P	284.75	55	
S10	168.25			<u>56</u>	751.25 750.25
D	175.25	<u>S19</u>	287.25	57	759.25
E5	175.25	S20	294.25	58	767.25
5	176.00	Q	296.75	59	775.25
G E6	176.75			60	783.25
<u>E6</u>	182.25	UHF BAND		61	791.25
E	183.25	Channel	Frequency (MHz)	62	799.25
E	183.75	21	471.25	63	807.25
	184.00	22	479.25	64	815.25
6			107.05		000.05
H	188.75	23	487.25	65	823.25
		<u>23</u> 24	487.25 495.25	66	831.25
H	188.75 189.25	24			831.25
H E7 F	188.75 189.25 191.25	24 25	495.25 503.25	66 67	831.25 839.25
H E7	188.75 189.25	24	495.25	66	831.25

^{*} Not applicable for the U.K.




Table of Languages

English	Page	1
Deutsch	Seite	13
Français	Page	25
Nederlands	Pagina	37
Italiano	Pagina	49
Español	Página	59
Português	Página	69
Ελληνικα	Σελ	81

Instalação e regulação do televisor






Introduçao Instalaçao o televisor Para ligar o televisor Para ligar e desligar o televisor Para colocar as philhas no telecomando

Para seleccionar o sistema (P/S, PAL-I, SECAM) Para memorizar estações de TV em números de programas.

Funcionamento do televisor


72



Para seleccionar estaçoes de TV utilizando os números de programas Para alterar a regulação da imagem e som Para seleccionar o modo de protecção de ligação do televisor Para seleccionar a função de espera Para seleccionar o sistema de som (DUAL, STEREO, MONO, SPATIAL) Para apresentar informações da imagem e som.

Outras caractéristicas


74



Para utilizar o Teletexto Para ligar um gravador de vídeo Para ligar outros aparelhos Para ligar uns auscultadores

Generalidades

78



Para memorizar directamente estaçoes de TV
Para obter uma melhor definiçao da imagem
Para alterar a regulaçao da preferência pessoal
Para limpar o ecra do televisor
Indicaçao de avaria
Especificaçoes técnicas
Tabela das frequências dos sistemas de TV (dentro da tampa)

Introdução


Após ler com cuidado esta instruçoes, será fácil regular e utilizar todas as funçoes deste televisor. No entanto, leia-as sempre com cuidado e faça as operaçoes pela sequência indicada.

- Assinala as acçoes que devem ser feitas através dos comandos ou tomadas do televisor.

Os desenhos do texto são acompanhados por números. Estes correspondem aos desenhos do desdobrável.


- Assinala as acçoes que devem ser feitas através do telecomando.

Instalação do televisor




Para instalar o televisor

- Retire todas as embalagens em torno do aparelho.
- Retire o telecomando de dentro da embalagem.
- Coloque o televisor sobre uma base sólida.
- Deixe pelo menos um espaço de 3 cm em redor do televisor para a ventilação do aparelho.




Para ligar o televisor
IMPORTANTE: O televisor apenas
funciona com uma voltagem de
220/240 V ~,± 10%, 50 Hz (consulte o
vendedor se a voltagem da rede
eléctrica na sua zona for diferente).

• Ligue o televisor à tomada da rede eléctrica.




- Ligue o cabo da antena à tomada ٦٢ existente na parte de trás do televisor.
- Certifique-se de que todos os cabos ligados ao televisor estao bem arrumadas.




Para ligar:

- Carregue na tecla ① existente na parte da frente do televisor.
- Se se acender a lâmpada VERDE em baixo do ecra, entao o televisor está ligado.
- Se se ascender a lâmpada ENCARNADA em baixo do ecra, entao tem de carregar na tecla de programma < P ou > P. O televisor ficará ligado e a lâmpada VERDE acender-se-á (para mais informaçoes consulte a secçao Tornar a ligar o televisor a partir da funçao de espera.



▼ Para desligar:


 Carregue na tecla ① existente na parte da frente do televisor.
 (Se quiser desligar temporáriamente o televisor, consulte a secçao 'Seleccionar a funçao de espera').



Para colocar as philhas no telecomando

- Retire a tampa do compartimento das pilhas, existente na parte de trás do telecomando.
- Introduza as duas pilhas fornecidas (topi LR03 1.5 V).
- Torne a colocar a tampa no respectivo compartimento.

Regulaço do televisor



As teclas de comando necesárias à escolha do sistema e à memoriza_ao das estaçoes de TV, estao localizadas por baixo da tampa do painel de comandos, na parte da frente do aparelho. Deverá premir esta tampa para a frente, a fim de ter açesso às teclas de comando durante a instalação e poder fechá-la, uma vez realizados quaisquer alterações.

 Abra a tampa existente na parte da frente do televisor.

Para seleccionar o sistema de TV (P/S, PAL-I, SECAM) (Estas informaçoes sao apenas válidas, se o seu televisor estiver preparado para receber vários sistemas de TV).

Atençao: as teclas que servem para se fazer a selecçao do sistema de TV e para memorizar as estaçoes, encontram-se dentro do compartimento existente por detrás da tampa, na parte da frente do televisor. Para as utilizar, tem de abrir a tampa, podendo fechá-la logo que tenha feito as modificaçoes desejadas.


- Abra a tampa existente na parte da frente do televisor.
- Se aparecer P/S, isso significa que seleccionou os sistemas PAL B + G ou SECAM B + G.
- Se aparecer PAL-I, isso significa

 que seleccionou o sistema PAI-I
- que seleccionou o sistema PAL-I.

 Se aparecer SECAM, isso significa que seleccionou o sistema SECAM L.
- Para alterar a sua selecçao, carregue novamente na tecla


 até que a indicaçao do sistema desejado apareça no ecra.

Para memorizar estaçoes de TV em números de programas (Desta maneira podem ser memorizadas em números de programas, 60 estaçoes de TV).



- 2. Carregue na tecla para que se inicie a pesquisa automática de uma estação de TV, até que esta apareça no ecra.

Se quisar continuar a busca, carregue novamente na mesma tecla.



- 3. Seleccione o número de programa desejado (0 a 59) utilizando as teclas de programa < P ou > P.

 O número de programa seleccionada aparece no ecra.
- 4. Carregue na tecla ♦♦ para memorizar esta informação. A indicação do número de programa desaparece do ecra.


Repita as operaçoes de 1 a 4 até que todas as estaçoes desejadas estejam memorizadas com o respectivo número de programa.

 Feche a tampa do compartimento existente na parte da frente do televisor.

Observação: é possívei escrever as estações de TV seleccionadas, no quadro existente dentro do tampa dos comandos.

Funcionamento do televisor

Agora é possível funcionar com o televisor, quer através do telecomando, quer com as teclas existentes no aparelho.




• Lique o televisor carregando na tecla ① existente na parte da frente do aparelho.

Para seleccionar estaçoes de TV utilizando os números de programma

Após o televisor estar ligado:


Para seleccionar estaçoes de TV com os números de programas de 0 a 9.



 Carregue na tecla existente no telecomando com o dígito apropiado. O número de programa e a estação de TV seleccionados aparecem no ecra.

 Carreque numa tecla com um dígito diferente para fazer outra selecçao.


Para seleccionar estacoes de TV com os números de programa de 10



Carregue na tecla -/--.


- No ecra do televisor aparece a indicação P--.
- Carregue em duas teclas com os dígitos apropriados. O número de programa e a estaçao de TV seleccionados, aparecem no ecra.
- Repita esta operação para fazer outra selecção de programa com dois dígitos.


Para seleccionar um número de programa mais baixo ou mais elevado




seleccionar um número de programa mais baixo.

Carregue na tecla △ P para seleccionar um número de programa mais elevado.





Carregue na tecla P ◀ P para seleccionar o número de programa previamente utilizado.



Para seleccionar estações de TV utilizando as teclas do televisor

- Carregue na tecla < P para seleccionar um número de programa mais baixo.
- Carregue na tecla > P para seleccionar um número de programa mais elevado.


Para alterar a regulação da imagem e som

(Sempre que o televisor é ligado, a imagem e o som estao sempre regulados de acordo com a 'preferência pessoal').

Regulação do som

Para alterar o volume (∠)

- Carregue na tecla + para aumentar o volume.
- Carregue na tecla para diminuir o volume.



Para alterar a regulação dos agudos

- Carregue na tecla △ para aumentar os agudos.
- os agudos.



Para alterar a regulação dos graves

 Carregue na tecla △ para aumentar os graves.


os graves.



8

Para alterar o balanço do som (b...4)

- Carregue na tecla ⊂ para aumentar o volume no altifalante esquerdo.
- aumentar o volume no altifalante direito.




- Carregue na tecla △ para aumentar a saturação da cor.
- saturação da cor.



Para alterar a luminosidade (%)

- Carregue na tecla △ para aumentar a luminosidade.
- luminosidade.





Funcionamento do televisor

Alterar a regulação da imagem e som com as teclas do televisor


Para alterar o volume (∠)

- Carregue na tecla > para aumentar o volume.
- Carregue na tecla < para diminuir o volume.

Para alterar o contraste da imagem

- Abra a tampa dos comandos no televisor.
- Carregue na tecla + para aumentar o contraste.
- Carregue na tecla para diminuir o contraste.
- Feche a tampa dos comandos no televisor.


e Para seleccionar o modo de protecçao de ligaçao do televisor (Por vezes, pode desejar impedir que alguém ligue o televisor na sua ausência).



VOLUME 4

PROGRAM P

2



 Abra a tampa dos comandos no televisor.

 Com o televisor ligado, carregue simultaneamente nas teclas ⟨ P e do contraste - ①

O televisor desliga-se automáticamente, e acende-se a lâmpada VERMELHA localizada debaixo do ecra.

- Feche a tampa dos comandos no televisor.
- Agora o televisor apenas pode ser ligado se se carregar numa tecla dos dígitos no teleocmando (que pode ser colocado num lugar seguro até que queira utilizar novamente o televisor).

Para seleccionar a função de espera

Existem três maneiras de colocar o televisor em espera:

1. Directamente

• Carregue na tecla O. Acende-se a lâmpada VERMELHA localizada debaixo do ecra e o televisor fica em espera.

2. Utilizando o temporizador

(Desta maneira, é possível escolher um certo período de tempo o fim do qual a televisao fica em espera).


• Carregue na tecla até que • tempo pretendido seja apresentado no ecra (o tempo pode ser marcado em periodos de 15 minutos, de modo decrescente, a partir de 90 minutos).

Durante o minuto final do período de tempo seleccionado, aparece no ecra a indicaçao '01' para avisar de que o televisor vai ficar em espera. No fim deste período de tempo, acende-se a lâmpada VERMELHA localizada debaixo do ecra e o televisor fica em espera.

3. Automaticamente Cerca de 15 minutos após a estaçao de TV ter deixado de emitir (fecho da emissao), o televisor desliga-se automáticamente ficando em espera.

ou Tornar a ligar o televisor a partir da função de espera

 Carregue numa tecla dos dígitos no telecomando, de modo a seleccionar um número de programa,



ou

 Carregue nas teclas < P ou > P, existentes na parte da frente do televisor.

A lâmpada VERMELHA (existente debaixo do ecra) passa a VERDE quando o televisor deixar de estar em espera.

Para seleccionar o sistema de som (STEREO, DUAL, SPATIAL)
Existem três possibilidades de sistemas de som:

1. DUAL

Se no ecra aparecer a indicação DUAL I, isso significa que a estação de TV está a emitir em duas línguas.

Para seleccionar a segunda língua

- Carregue na tecla HI para ouvir a segunda língua. No ecra aparece a indicação DUAL II.
- Carregue novamente na tecla I-II para regressar à língua original da emissao. No ecra torna a aparecer a indicaçao DUAL I.


2. STEREO

Se no ecra aparecer a indicação STEREO (com a cor VERDE), isso significa que a estação de TV está a emitir em esereofonia.

(ني)

6

Funcionamento do televisor




Para seleccionar o som em Mono (quando a emissao for em estéreo)

- Carregue na tecla HI A indicação STEREO aparece a VERMELHO no ecra (o som está agora em Mono).
- Carregue novamente na tecla ÉII
 para regressar à emissao inicial em
 estéreo. A indicação STEREO torna a
 aparecer no ecra com a cor VERDE.


3. SPATIAL

Este efeito espacial pode ser utilizado para alterar a qualidade do som da emissao de TV.




Para seleccionar o som SPATIAL

- Carregue na tecla ③⑤ para ouvir o efeito de som SPATIAL. No ecra aparece a indicação ③⑤.
- Carregue novamente na tecla ③⑤ para desligar o efeito do som SPATIAL. A indicação ③⑤ desaparece do ecra.



Para desligar o som


- Carregue na tecla ® para desligar o som ('mute'). No ecra aparece a indicação ® .



(A funçao 'On-Screen-Display' (OSD) possibilita a visualização no ecra de informações memorizadas para cada número de programa e respectiva estação de TV.



- Carregue na tecla
 ⊕ para fazer aparecer a informação no ecra.
- Carregue novamente na tecla → para fazer desaparecer do ecra a informação.




Apresentação adicional de informações da imagem e som

- Carregue e mantenha a pressao na tecla
 ⊕ até que apareçam no ecra informaçoes adicionais. Agora, se fizer quaisquer alteraçoes na imagem e som com as teclas apropriadas, aparece no ecra uma barra em movemento que representa estas alteraçoes à medida que vao sendo feitas.
- Carregue novamente na tecla ∃ para desligar a apresentação adicional de informações.

Outras caractéristicas


(Estas informações apenas poderao ser utilizadas se o televisor estiver preparado para receber o Teletexto).

Teletexto - é um sistema de informaçoes que apresenta um texto no ecra do televisor. Utilizando este sistema de informaçoes, é possivel seleccionar uma determinada página de informaçao de acordo com a lista do conteúdo ('index').




Ligar o Teletexto


Seleccione uma estaçoe de TV que esteja a transmitir o Teletexto (verfique num jornal ou gula de TV).



Seleccionar uma página do Teletexto




 Carregue na tecla com o digito correspondente à página pretendida do Teletexto. O número da página escolhida é apresentado no canto superior esquerdo do ecra. O contador das páginas do Teletexto procura até encontrar a página seleccionada, de modo a que a informaçao pretendida apareça no ecra.




Voltar à página do 'index'

- Carregue na tecla ① para seleccionar directamente a página do 'index'.
- Pode também seleccionar o número da página do indice (por exemplo, 100).




Seleccionar o Teletexto com um programa de TV



Escolher entre o Teletexto e um programa da TV

- Carregue na tecla X. Aparece o programa da TV e a indicação (1) aparece no canto superior esquerdo do ecra.
- Carregue novamente no tecla X para voltar à página do Teletexto.

Outras caractéristicas




Seleccionar uma apresentação do texto com o dobro da altura

- Carregue na tecla ÷ para que a metade inferior do texto apareça no ecra com o dobro da altura normal.
- Carregue novamente na tecla para que toda a página do Teletexto
 apareça com a altura normal.


Apresentação de informações 'escondidas'

(Por vezes uma página do Teletexto contém informaçoes 'escondidas', por exemplo num 'puzzle' ou quebracabeças).




- Carregue na tecla 7. A informação 'escondida' aparece no ecra.
- Carregue novamente na tecla ? de modo que a informação 'escondida' desapareça do ecra.

Para a mudança automática de página (A seguir à página escolhida do Teletexto existem mais informaçoes que sao apresentadas ao fim de um certo tempo).



 ◆ Carregue novamente na tecla

para que apareça no ecra a página sequinte do Teletexto.




(No caso de querer seleccionar uma página de informação de Teletexto que poderá entao ser visionada no ecra do TV em determinado momento).

- Seleccione a página pretendida.
- Carregue na tecla →.
- Seleccione a hora pretendida, carregando em quatro teclas de digitos (por exemplo, 20.10).
- Carregue na tecla X para voltar a um programa escolhido previamente.

Quando a hora escolhida for alcançada:

ou

A página pretendida do Teletexto está sobreposta ao programa da TV,





A hora aparecé no canto superior direito do ecra.

- Carregue na tecla X para visionar a página do Teletexto na totalidade do ecra.
- Carregue na tecla para cancelar a escolha de 'página com horário'.


Para seleccionar uma página de sub-código

As páginas de sub-código sao subsecçoes de longas páginas de Teletexto que só podem ser visionadas no ecra, uma de cada vez.

- Seleccione a página pretendida.
- Carregue na tecla .
- Carregue numa tecla dos dígitos (para a página escolhida de subcódigo).
- Se a página de sub-código nao estiver immediatamente disponível, carregue entao na tecla X para voltar ao programa da TV.

Quando a página de sub-código estiver disponível, o número de sub-codigo aparecerá no canto superior esquerdo do ecra.

• Carregue na tecla X para visionar a página de sub-código.




Para seleccionar um sub-título de Teletexto num programa de TV (Os sub-títulos apenas podem ser visionados no ecra, se a estaçao emissora de TV juntar essa facilidade ao programa de TV-verifique num guia de programas de TV).

 Seleccione a página de Teletexto mencionada no guia de programas. O programa de TV, com sub-títulos, aparecerá no ecra de TV.

Para 'avançar' páginas seleccionadas de Teletexto (Por vezes a informaçao de uma página de Teletexto pode ser seleccionada rapidamente).

A página seguinte de uma informaçao de Teletexto, pode ser seleccionada premindo a tecla ENCARNADA (por exemplo, a página 101 pode ser seleccionada depois da página 100).




ou,

O assunto principal da informação pode apresentar uma cor particular, ou pode ser colocado dentro dum fundo colorido.

 Carregue na tecla devida,
 ENCARNADA, VERDE, AMARELA ou AZUL.




Outras caractéristicas



Para sair do Teletexto

 Carregue na tecla

. A estaçao de TV seleccionada previamente, aparecerá de novo no ecra.




Para visionar as horas

 Carregue na tecla ◆. A hora certa aparecerá no canto superior direito do ecra (por exemplo, 21.00).

• Carregue novamente na tecla • para fazer desaparecer as horas.

Nota: As hora só poderao ser visionadas quando o Teletexto estiver disponível na estaçao de TV selecionada.




Para ligar um gravador de vídeo (Primeiro deverá fazer as respectivas ligaçoes de acordo com as instruçoes conjuntamente fornecidas com o aparelho).

Desligue o televisor antes de fazer a ligação do gravador de vídeo.
Ligue o cabo de antena à ☐


Ligue o cabo de antena à Trentrada do gravador de vídeo.

• Ligue uma da fichas do cabo fornecido com o vídeo, à saída TV do gravador e à outra entrada Tr do televisor.



Adicionalmente


 Um gravador de vídeo ou uma 'camcorder' podem ser ligados às tomadas de entrada de vídeo/áudio (de tipo 'cinch') existentes na parte da frente do televisor para a reproduçao de cassetes,



ou,


O gravador de video pode ser igualmente ligado à tomada do Euroconnector existente na parte de trás do televisor (aí existe também um suporte para este cabo). O Euroconnector tem a vantagem de possibilitar a reproduçao de som em estéreo a partir de um gravador de vídeo adequado.

Nota: Para obter a máxima qualidade de imagem e som, é aconselhável evitar ligar simultaneamente as tomadas de entrada de vídeo/áudio e o Euroconnector.




(Após ter ligado o gravador de vídeo à tomada Tr é possivel memorizar o seu sinal atribuindo-lhe um número de programa).

- Ligue o televisor.
- Abra a tampa dos comandos do televisor.




 Introduza no gravador de vídeo uma cassete previamente gravada e carregue na tecla 'PLAY' (Reproduçao).

 Carregue na tecla >> para que apareça a indicaçao do número de programa em utilizaçao.




3. Carregue na tecla 🖭 para que o televisor inicie a busca automática do sinal do gravador de video. Se for necessário, carregue novamente nesta tecla até que o sinal pretendido seja sintonizado.



4. Seleccione um número de programa disponível utilizando as teclas < P ou > P do televisor.

- 5. Carregue na tecla \$<> para memorizar o sinal do gravador de vídeo, o número de programa seleccionado.
- 6. Carregue na tecla 'STOP' (Parar) do gravador de vídeo.
- Feche a tampa dos comandos do televisor.




Para seleccionar o número de programa ou o sinal do gravador de vídeo

 Carregue na tecla com o dígito respectivo (para o número de programa em que o sinal do gravador de video está memorizado).

 Para regressar ao funcionamento normal do televisor, carregue noutra tecla de um dígito para seleccionar uma estação de TV.


Se estiverem e ser utilizadas as tomadas do Euroconnector ou da entrada de vídeo/áudio, consulte a secçao 'Seleccionar o sinal de um aparelho'.



Para utilizar o gravador de vídeo através do telecomando (As sequientes informaçoes, apenas servem se o gravador de vídeo utilizar o sistema RC5 de telecomando).


• Carregue e mantenha a pressao na tecla existente no lado do telecomando antes de seleccionar qualquer uma das sequintes funçoes:

Outras caractéristicas




- Carregue na tecla ➤ para reproduzir ('PLAY') a cassete de vídeo.
- Carregue na tecla para fazer uma gravaçao ('RECORD').
- Carregue na tecla para parar o gravador de vídeo ('STOP').
- Carregue na tecla ◀◀ para rebobinar a cassete ('REWIND').
- ◆ Carregue na tecla ▶► para fazer avançar rapidamente a cassete ('FAST FORWARD').

Para ligar outros aparelhos (Por exemplo, um computador, jogos de TV, leitor de discos de TV, etc.) (Primeiro deve consultar as instruçoes do aparelho que quer ligar ao televisor).



ou, Um aparelho com uma saída de vídeo (CVBS) pode ser ligado às tomadas de entrada de vídeo/áudio existentes na parte da frente do televisor.




ou,

Um aparelho com um Euroconnector pode ser ligado à respectiva tomada existente na parte de trás do televisor (aí também existe um suporte para este cabo).

ou,

Um aparelho pode ser ligado à tomada existente na parte de trás do televisor.

- Deslique o televisor.
- · Ligue o aparelho.



os video S-VHS, as câmeras S-VHS e outros equipamentos com uma saída S-VHS saída S-VHS sâao ligados à parte de trás do aparelho de televisão (só para reproducçãao).

A mini tomada din na parte de trás do televisor é a entrada para o sinal video do equipamento a ser ligado (brilhos e cores).

As tomadas cinchadas na parte de trás do televisor sâao as entradas audio para o equipamento a ser ligado (L, esquerdo e R, direito). Para seleccionar o sinal de um aparelho

• Ligue o televisor.

Se estiver a utilizar as tomadas de entrada de vídeo/áudio, entao:

 Carregue na tecla ⊕, de modo a que o sinal do aparelho seja recebido e o ecra apareça a indicaçao EXT 1.

Se estiver a utilizar um Euroconnector, o sinal do aparelho ficará disponível na EXT 1 e na EXT 2.

 Carregue na tecla → de modo a que no ecra apareça a indicaçao
 EXT 1


ou

 \blacksquare


⊕

6


• Carregue novamente na tecla de modo a que no ecra apareça novamente a indicação EXT 2.



Quando é utilizada a entrada S-VHS, o sinal a partir do equipamento S-VHS pode ser obtido seleccionando EXT 3.




Premir a tecla para receber o sinal do equipamento ligado e fazer aparecer no écran EXT 3.



 Para voltar ao funcionamento normal do televisor carregue na tecla
 .


Nota: Alguns aparelhos ao serem ligados à timada do Euroconnector, fazem com que o televisor fique automaticamente a receber um sinal exterior.



Se estiver a utilizar a tomada Tr o sial tem de ser memorizado num número de programa antes de poder ser seleccionado (consulte a secçao 'Memorizar o sinal do gravador de vídeo num número de programa').

Outras

Para ligar uns auscultadores (Os auscultadores utilizados devem de ser de 8 a 1000 ohm, e com ficha de 6,3 mm de diâmetro).



Nota: os altifalantes sao automaticamente desligados, assim que se ligam os auscultadores.






TV e

■ Para memorizar directamente estações de TV (Primeiramente precisa de conhecer a frequência em que cada estação de TV está a transmitir)

Abra a tampa dos comandos do TV.



- 1. Carregue na tecla P/F para ligar para a frequência a sintonizar. 2. Seleccione a frequência usando três teclas de dígitos no telecomando, (por exemplo, para seleccionar o canal E4; as teclas de dígitos no telecomando, (por exemplo, para seleccionar o canal E4; as teclas de digitos 062 deverao ser premidas, e para seleccionar o canal 69; as teclas de dígitos 855 deverao ser premidas).
- 3. Carregue na tecla 🔷 para visionar a informação do número de programa.
- 4. Seleccione um número de programa com as teclas de dígitos do telecomando.
- 5. Carregue na tecla 💸 para memorizar estas alterações.
- 6. Carregue na tecla P/F para ligar o número de programa a sintonizar.
- Feche a tampa dos comandos do TV.




Para meihorar a definiçao da imagem

(A imagem duma estação de TV ou de um periférico como um gravador de vídeo, pode ser afectada por interferências provenientes de outras fontes com sinal forte).

A definição da imagem pode ser melhorada utilizando o seguinte método:

Abra a tampa dos comandos do TV.




- 1. Carregue na tecla $\diamondsuit\diamondsuit$ para visional a informação do número de programa.
- 2. Carregue no lado ou + la da tecla e soltre-a de imediato, para assim a imagem ficar bem sintonizada.
- 3. Carregue na tecla $\diamondsuit\diamondsuit$ para memorizar estas alterações.
- Feche a tampa dos comandos do TV.

O OSDIV

AUDIO HEADPHONE

Regulaço do televisor

▼ Para alterar os valores da preferência pessoal (PP)



 Carregue na tecla ⇒ do TV para visionar a informação do número de programa.


 Altere as regulações da imagem e som (por exemplo, o contraste), utilizando o telecomando ou os comandos do TV.

 Carregue na tecla ⇒ do TV, para memorizar estas alterações. A informação do número de programa desaparece agora do ecra.

Feche a tampa dos comandos do TV.

Para limpar o ecra do TV

 É possível limpar o ecra do TV, utilizando ao de leve uma camurça macia humedecida. Nunca utilize produtos abrasivos para limpeza.




Indicaçao de avaria IMPORTANTE: Nunca tente reparar um televisor avariado; dirija-se sempre a um técnico especializado.

Se o TV ihe nao proporcionar a qualidade de imagem e som desejados, após o ter ligado, verifique:

- se a antena está correctamente ligada.
- se todos os comandos e teclas estao seleccionados correctamente.
- se a estação de TV escolhida não está 'fora de emissão'.
- se o TV nao está indevidamente ligado para a EXT 1, EXT 2 ou EXT 3.
- se o som está ligado (nao em 'mute').

Deslique o televisor se:

- aparecerem no ecra as indicações
 F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6 ou F7.
- aparecer uma luz branca muito brilhante.



Caracteristicas técnicas Gama de frequências (dependentes do modelo fornecido): referente à tabela de frequências do sistema de TV. Números de programa seleccionáveis (para estaçoes de TV e periféricos): 60. Sistemas seleccionáveis de TV (dependentes do modelo fornecido): PAL-I, SECAM L, SECAM B + G, PAL Sistema de sintonia e comando: PLL ('phase locked loop'). Tipo do receptor do telecomando: RC5. Recepçao de som: MONO/ESTEREO/DUAL. Ligações: Euroconnector, vídeo/áudio (SVHS), (tipo 'cinch'). Auscultadores (6,3 mm). Normas: CEI 65.

Tensao: 220/240 V ~, ± 10%, 50 Hz.

 ····	 	 	
			`
			1
	 	 	-

		•
٠		

,

.



		4.6
		Y

qB IDENTITY CARD This card, together with the terms of guarantee (to be provided by your dealer). forms the full certificate of guarantee for this appliance

D GERÄTE-KENNKARTE

Diese Darteist izusammen mit den Garantiebestimmungen, die Ihr Hand'er Ihnen aushandigt. Ihr Garantieschein für dieses Gerat.

KENNKARTE

CARTE
D'INDENTIFICATION

IL IDENTIFICATTE Assoc ée aux conditions de garante de condition de

CARTAO DE IN-DENTIFICAÇÃO

Este cartao, em conjunto com as condições de garanta em vigor (evplicadas palo seu vendedor) constituem o certificado de garanta do seu aparelho

DK I.D.KORT

Dette kort, udfy'dt af Deres forhand'er, er bistrækkel g garant dokumentation for dette apparat

" IDENTIFIKA-SJOSKORT

Dette kort sammen med garant betingelsene (som De får av forhandleren) utgjor garant beviset for dette apparat

9 IDENTIFIERINGS- Dutte Kort bilsammans med garantu likoren, som Du får av KORT rad ohandlaren, utgor ett fullstand gt garant ebans for denna produkt

SF TUNNISTUS-KORTTI

Taman laitteen takuutod stus muodostuu tasta kortista ja takuuchdo sta (ja!'eenmyyja antaa mukaan)

PHILIPS



PHILIPS 28GR9770/30B AG029004 891077 220-240V~ 50Hz 85W VHF+S+H+UHF MADE IN BELGIUM

Printed in Belgium

3122 126 0265 1